## KT-SUB Ver.2 追加・変更点の説明(2020年10月)

(株)構造システム 製品&サポート部門 FAX 03-5978-6780 <u>bus-support@kozo.co.jp</u>

製品の更新によりつぎの機能が追加・変更されました。

### Ver 2.0.0.19: (2020年10月26日更新)

(1)インストーラー変更について インストーラーを InstallShield 形式から Windows Installer 形式に変更しました。

(2)動作環境変更について
動作対象の Windows オペレーティングシステムはつぎのものです。
Microsoft Windows 10/8.1 以降
※Windows 10 Mobile 用 OS、Windows RT 8.1 は除きます。

## Ver 2.0.0.16: (2017 年 6 月 12 日更新)

(1)ネット認証ライセンスの自動取得/返却機能に対応 ネット認証 Ver.2 に対応し、ライセンスを自動的に取得、返却が行えるようになりました。

(2)動作環境変更について
動作対象の Windows オペレーティングシステムはつぎのものです。
Microsoft Windows 10/8.1/7 SP1 以降
※Windows 10 Mobile 用 OS、Windows RT 8.1 は除きます。

#### Ver 2.0.0.15: (2016 年 6 月 6 日更新)

(1)ライセンス認証方法の変更を行いました。

スタンドアロン版のライセンス認証方式を「ネット認証」へ完全移行しました。

Ver.2.0.0.15 以降、ハードプロテクト(HASP)は利用できません。

移行作業が完了しましたら、ハードプロテクトは返却をお願いいたします。返却方法につきましては別 途ご案内させていただきます。

### Ver 2.0.0.14: (2015 年 12 月 7 日更新)

(1)動作環境変更について

動作対象の Windows オペレーティングシステムはつぎのものです。

Microsoft Windows 10/8.1/8/7 SP1 以降/Vista SP2 以降

※Windows 10 Mobile 用 OS、Windows RT 8.1、Windows RT は除きます。

(2) ネット認証に対応

「ネット認証」は、概念図のように、通常は構造システムのライセンス管理サーバー側で認証キーをお 預かりしています。必要なときにお客様のパソコンからインターネット経由でライセンス管理サーバー の認証キーを瞬時に取得することができます。

公衆無線 LAN 環境、ポケット Wi-Fi、スマートフォンのテザリング機能などを利用すれば、場所を選 ばずにソフトウェアを利用できます。

また、取得した認証キーは一定期間パソコンに保持することも、使用後に返却することも自由にできます。

取得した認証キーをパソコンに保持する場合は、最大 90 日間オフライン環境でソフトウェアを使用で きます。社内だけでなく社外でのソフトウェア使用も可能です。



ネット認証への移行期間(2016年5月末日)は、ハードプロテクトによるライセンス認証も可能です。 ネット認証への完全移行後、ハードプロテクトはご返却をお願いいたします。返却方法につきましては 別途ご案内させていただきます。

また、ネット認証移行作業は 2015 年 9 月に送付いたしました「ライセンス認証方式移行のご案内」の 同封資料「スタンドアロン版(HASP)からネット認証版への移行手順」またはオンラインサービス・ サポートの「ネット認証」Q&A (http://support.kozo.co.jp/support/paralist.php?p2=49)をご覧くだ さい。 (1)構造システムデータベース(k-DB)に対応

起動時または鋼材データベース参照時のメッセージ

つぎのメッセージが表示される場合は、鋼材データベース等を含む「構造システムデータベース k-DB」 ソフトがインストールされていません。



つぎの方法で k-DB のインストールをお願いいたします。

(1)ダウンロードしてインストール 弊社ダウンロードセンターからセットアップを入手してインストールを行ってください。

ダウンロードセンター「k-DB アップデート」

→ <u>http://support.kozo.co.jp/download/file\_view.php?p3=1016</u>

(2)KT-SUB Ver.2 製品 CD からインストール(新規ご購入の場合) KT-SUB ver.2 セットアップ CD からセットアップランチャーを起動して [k-DB のセットアップ]を選択して「構造システムデータベース k-DB」のインストールを行ってください。

🔀 KT-SUB Ver.2 セットアップランチャ	×
КТ-SUB Ver2のセットアップ           k-DBのセットアップ	2
┗ 雛構造システム	

# Ver 2.0.0.11:(2013年11月5日更新)

(1)「S 造小ばり」の計算で、断面形状に「2 軽量C 形鋼(背合わせ)」を追加
(2)BUS-5 から KT-SUB への転送で、BUS-5 Ver.1.1(DB6.6.0.0)より S 造小ばりの断面形状タイプ追加 による転送に対応 (1)「横補剛の接合部と剛性確認」の計算で大ばりの降伏点強度倍率を入力できるようにしました。

■ 横補剛の接合語	彩と剛性確認		- 🗆 🛛
1:STIFFENING-1		■ ✔ 〔追加〕 変更 〔削除〕(⊐ビ−) (	結果
形状·条件 材料·	接合		
┌ボルト —		使用鉄骨	
呼び径	M20 💌	大ばり設定値	<b>~</b>
摩擦(せん断)面	うの数 1面 🔽	小ばり設定値	·
列数 nw	1	がセットフレート 設定値	~
行数 mw	2	ボルト 設定値 🔽	<b></b>
ピッチ(列方向)	60 (mm)	大ばりの降伏点強度倍率 1	
ピッチ(行方向)	60 (mm)	_ 使用コンクリート	
		コンクリート種類 設定値	-
厚さ	9 (mm)	設計基準強度 Fc	
タイプ	タイプ1 🔽		g/cm2)
		」	(m3)
呼び名	16Φ 💌		
L			

(1)「RC 造スラブ」の計算で、全体で1つしかなかった応力割増率を荷重別に応力割増率を設定できる ようにしました。

◇ RC造スラブ	
[I:SLAB-1 ✓ 追加 変更 削除 □ビ	
	而本
形状·条件 材料·鉄筋 荷 重	
形状	
支持条件 四辺固定(精算) 🔽	
短辺 Lx 4 (m) 長辺 Ly 7 (m)	
厚さ t1 200 (mm)	Ly
、 計算条件	Lx -
短辺方向 鉄筋位置 { 💿 外側 🔵 内側 }	
かぶり 30 (mm) dtx(上端) 37.15 (mm)	<u>短辺方向</u>
dtx(下端) 35.50 (mm)	
dty(上端) 49.80 (mm) ▼せん断応力の検討を行う い(工業) (4550 (mm)	外1则
ATAL 100-/1101 E(CA1 2 - 3/007 E) ET	

(1)「横補剛の接合部と剛性確認」の計算で、補剛材の取り付き位置の入力を追加しました。 大ばり天端より小ばり天端が上にある場合に正値で入力します。

■ 横補剛の接合部と剛性確認
1.84(両側) 2010 変更 削除 二ピム (4日)
G2に対する横補剛(両側付)
形状·条件材料·接合
「大ばり」 山 B two tf r
396 199 7 11 13 (mm) 鋼材DB
- 小はり(?#開始7) H B tw tf r
198 99 45 7 8 (mm) 鋼材DB
補剛材長 639 (m) 補剛材の位置 ⊿h 0 (mm)
(※大ばり天端より小ばり天端が上にある場合が正値)
補剛材を小ばりとしての使用 ◎使用する ○使用しない
フランジの上拘束 〇 拘束する ④ 拘束しない
補剛材端部の長期せん断力 Qv 6.17 (kN)
標補削込間の長さ b 3.275 (m) 集由横力計算用係数 F- 0.02 メダッチ 4/2
計算用係数 qs= Ub × 大3%下の終周的/1

## Ver 2.0.0.6: (2011 年 9 月 8 日更新)

(1) WALL-1 (Ver1.0.0.21 以降)、HOUSE-WL Ver.2 (Ver2.0.0.1 以降)からの KT-SUB への転送に対応し ました。

※WALL-1 からの転送方法については、WALL-1 Ver1.0.0.21 以降のセットアップ CD または確認申請用プログラ ム利用者の会のホームページよりダウンロードしたファイルに含まれる WALL-1 変更点資料-Ver1.0.0.21.pdf の 「6.KT-SUB への床部材情報の転送」を確認ください。

※HOUSE-WL Ver.2 からの転送方法については、HOUSE-WL のメニューバーから「ヘルプ」→「概要・操作・ 入力編」をクリックしてマニュアルを開き、「第4章 他のプログラムとの連動 4.2 KT-SUB への床部材情報の 転送」を確認ください。

#### Ver 2.0.0.5: (2011 年 8 月 3 日更新)

(1)ヘルプとユーザーズマニュアルに、「横補剛の接合部と剛性確認」と「BUS からの床部材情報の転送」 の内容を追加しました。

※Ver2.0.0.4 であった製品のヘルプメニューの PDF 形式の説明資料「横補剛の接合部と剛性確認」は、ヘルプと ユーザーズマニュアルに記載したため削除しました。

# Ver 2.0.0.4: (2011 年 3 月 29 日更新)

(1)「横補剛の接合部と剛性確認」の計算機能を追加しました。

財団法人 日本建築センター機関誌「ビルディングレター」2010 年 8 月(第 536 号)の"【質問と 回答】「建築確認・検査」及び「構造計算適合性判定」の申請に役立つ Q&A"にある『横補剛材の 強度と剛性の具体的な検討方法について』による大ばりに取り付く横補剛材(小ばり)の接合部と剛 性の確認を行います。

■ 横補剛の接合部と剛性確認		
1:STIFFENING-1 追加 変更 削除 コピー 結果	= 計算結果 =	^
	必要補剛力(集中横力)	
形状·条件 材料·接合	F 42.81 (kN)	
	高力ボルトの検討	
600 200 11 17 13 (mm) 鋼材DB	Qv/n 2.50 (kN) N/n 10.70 (kN) M 21.04 (kNm) Zb 169.71 (mm) M/Zb 123.97 (kN)	
H B tw tf r 200 100 55 8 8 (mm) 鋼材DB 補剛材長 5 (m)	Qd 133.44 (kN) Qa 102.00 (kN) Qd/Qa 1.31 NG	
計算条件	d 245 (mm)	
補剛材の取り付き	剛性の検討	~
フランジの上拘束 〇 拘束する ④ 拘束しない		
補剛材端部の長期せん助力 Qv 10 (kN) 横横剛区間の長まり 2 (m)		
集中横力計算用係数     F=     0.02     ×σy・A/2		
スタッドの短期非容せん断耐力 計算用係数 ロ5 ×スタッドの終局耐力		

# Ver 2.0.0.1:(2010 年 12 月 6 日更新)

(1)小ばりの追加、削除、コピーのメニューの追加

ダイアログに [その他] ボタンを作成し、小ばりの追加、削除、コピーのメニューを追加しました。

	×
1:BEAM-1 ▼ 追加 変更 i 除 コピー その 小はり追加(A) 1 (はり削除(D) (使のPビー(C))	他
	₹
形 状 鉄 筋 荷重・応力 材料・条件 計算法 ⇒ 精 部材 支点名称 左端 右端 小ばり符号 1 部材長 L 3 (m)	Ĩ
$b \times D = 200 \times 650$ $b \times D2 = 0 \times 0$ $B \times t = \forall fable 0 \times 0$	
かぶり厚     1段筋重心位置     2段筋間隔       上端     40     「自動 0     「自動 0       下端     40     「自動 0     「自動 0       「前かぶり 40     「目動 0     「目動 0	

※操作方法については、ユーザーズマニュアル P.32 「2.2.4 小ばりの追加・削除・入力値のコピー」 を参照してください。