「HOUSE-ST1マニュアル」正誤表と機能追加について 平成 16 年 9 月

頁	位置	誤	正
41	下へ追加		2)④の受風圧面積計算を「座標入
			力」とした場合、⑦⑧の屋根勾配は
			主要な屋根勾配を入力します。
44	2)の下へ追加		材質リストは、あらかじめ登録され
			た材質を含み 10 種類まで使用でき
			ます。
44	表 3.4 のめり込み長期許	No.1 2.9	No.1 3.3
	容応力度	No.2 2.4	No.2 2.86
		$N_0.5 = 1.9$ No.4 = 1.9	No.5 2.2 No.4 2.2
50	表 3.6 の記号	番号 4 V	番号4 丁
00		番号5 T	番号5 V
52	表 3.7 の記号	番号 4 V	番号 4 T
		番号5 T	番号5 V
57	はりの⑤の説明	「床の小ばり」、「小屋ばり」、「軒	「はり」、「床の小ばり」、「小屋ば
		桁」、「床ばり・胴差」のいずれか	り」、「軒桁」、「床ばり・胴差」のい
	-		ずれか
61	 ②の説明 	火打ちばりがある場合は、火打ちば	火打ちばりを配置した場合は、火打
		りによる床倍率を加算した床倍率	ちばりによる床倍率を目動計算し
		を入力します。	より。目期計算結果が美術と合わな
			い場合は、火打らはりを配直セッ床
			信手に加算して八万して下さい。
			P44(1)~(4)を参昭して下さい。)
78	「2.スパンピッチダイアログ	Y 方向に 10 スパン	Y方向に9スパン
	が表示される」2行目		
145	No.W460の下へ追加		エラーメッセージ:
			F461 □階 ○○○軸 △△△軸
			柱の細長比んが 150 を超えていま
			す。
			説明:
150	図『1の時島封営ル』	信さずく0.15	住のう法等を確認して下さい。
190	凶 5.1 の 壁 里 計 昇 ルート (左 側)	「価心学≥0.13 の確認	(価心学≧0.3)
153	表53のめり込み長期許	委号1 29 悉号1 29	委号1 33
100	容応力度	番号2 2.4	番号2 2.86
		番号3 1.9	番号3 2.2
		番号4 1.9	番号4 2.2
154	下から6行目	地震力算定には地震時積載荷重を	地震力算定には地震用積載荷重を
164	5	⑤水平構面の許容耐力の算定	⑤地震力の算定
168	a)のK i j の説明	i階j通りの鉛直構面	i階j通りの鉛直構面剛性
170	③の曲げモーメントに	M∕f b • Z \leq 1.0	M∕ (f b • Z) ≦1.0
	ついて		
171	表 5.11 へ追加		部位:はり
			大朔 : 200 E 期(タ雪区域)・950
171	④ h)曲げと軸力を受け	$N / f k \cdot A + M / f h \cdot 7 \leq 10$	$\frac{1}{1}$ 例 重 应 穷 版 $\sqrt{1}$ 250
111	る場合	$\begin{array}{c} 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11$	$ \leq 1.0 $
173	b)の曲げモーメントに	M∕f b • Z≦1.0	$M/$ (f b · Z) ≤ 1.0
	っいて	·	, , _, _,
173	b)のせん断力に対して	1.5Q∕f s •A≦1.0	$1.5 \mathrm{Q/}$ (f s · A) ≤ 1.0
176	a)のDfの説明	基礎の埋め込み深さ	基礎の根入れ深さ
177	b)のせん断力について	$Q a = f s \cdot j$	$Q a = f s \cdot b \cdot j$
179	上から3行目	j = 7 / 8 (D-基礎かぶり厚さ)	$j = 7 \swarrow 8 (D - dt)$

			D : 地中ばりせい(cm)
			d t : コンクリート縁から主筋の重心まで
			の距離(cm)
			d t =(基礎かぶり厚さ)+(0.5 x 主筋
			径+せん断補強筋径) x 1.1
			d t \geq 7 c m
179	下から5行目	主筋の長期許容引張応力度	主筋の短期許容引張応力度
180	b)耐圧版の断面計算	a)で求めた接地圧が作用する	別紙の図 I
181	図 5.24	図 5.24 の図	別紙の図Ⅱ
185	1	耐力壁線間の距離≧8m	耐力壁線間の距離≦8m
		耐力壁線(筋かいを用いない壁)間	耐力壁線(筋かいを用いない壁)間
		の距離≧12m	の距離≦12m
188	分類の 3.8 の下へ追加		3.9 水平構面の仕様
189	細分の 6.1.6 の下へ追加		6.1.7 火打ちによる床倍率

■図 I

耐圧版の断面計算では、地中ばりで囲まれた範囲ごとに接地圧の計算を行います。図に示すよう に周囲の地中ばりにある柱の軸力を集計した総重量(隣接耐圧版がある場合は、それと重量を分 配します)を該当耐圧版の面積で除して計算し、有効地耐力度と比較します。

スラブの端部が外壁面と接する場合は、外壁面と接する辺をピン支持とし、上記で求めた接地圧 が作用するものとしてスラブの応力を下式より求めます。

長方形でない場合は外接する長方形スラブを想定し、スラブ応力を算定します。 /一W¹ /一W² /一W³



接地E=(W1+W2+・・・+W12)/A2 W1~W12は隣接スラブがあるときは分配した負担分 A2=地中ばりで囲まれた面積

∎⊠ II



■下記の機能を各 Ver.にて追加しました。

Ver.2.0.0.5 において

入力

- (1) 伏図入力において、通り心が接近している場合に均等スパン表示できる機能。
- (メニュー [表示]の[見かけ等スパン表示]にて利用できます。)
- (2)構造計算の方針を直接入力できる機能。 (メニュー「入力]の「構造計算の方針]にて利用できます。)
- (3) 軸の挿入^{**3}のダイアログに挿入する位置などを表示する機能。
- 計算
- (1)計算結果にNGとなる内容・部材があるかどうかをチェックできる機能。
 - (メニュー[計算]の[計算結果のチェック]にて利用できます。)
- 出力
- (1)印刷時の伏図、フレーム図の数値等のフォントサイズを指定できる機能。(メニュー [ファイル]の[印刷設定]にて利用できます。)
- (2) 印刷での先頭ページ数を指定できる機能。 (メニュー [ファイル] の [印刷設定] にて利用できます。)
- (3) 出力7.1.1 長期柱軸力の表と伏図それぞれを別々に印刷項目指定できる機能。
- Ver.2.0.0.6 において
- 入力
- (1)「見かけ等スパン表示」のON/OFF 状態を保存できる機能。
- 出力
 - (1)出力の伏図、フレーム図において、通り数が多いと数値が重なり見えない場合があるため、 均等スパンで印刷できる「等スパンで印刷」できる機能。
 (メニュー[ファイル]の[印刷設定]において「等スパンで印刷」をチェックにて利用で きます。)
 - (2)「配置データをCADファイルに保存する」場合において、各階伏図の名称、はり寸法記入、 筋かい種類記入、管柱・通し柱・下階柱の区別を行なう機能。
- (3) 出力「7.1.2 水平力による軸力」においてβ考慮の出力でβを出力する機能。
- Ver.2.0.1.1 において
- 入力・計算
- (1) 基礎地中ばりの断面計算において、2階建て以下の場合にせん断補強筋のフックなしが 計算できる機能。
 - ([基本データ]ダイアログの [断面計算]の [地中ばりせん断補強筋フック] にて選択で きます。省略時は「フックあり」です。)

Ver.2.0.1.2 において

- (1) 丸太はりへの対応
- はり配置データにおいて「せい」に0を入力するとはり断面計算にて丸太はりとして計算しま す。断面計算においては長方形断面はりとは、以下の違いがあります。
- ① 断面性能 I、A、Zを、はり幅の直径の円形断面として計算します。
- せん断力の検討においてαを4/3で行います(長方形断面では3/2)。
- (2) 屋根形状係数の直接入力
 - ([基本データ]ダイアログの[荷重条件]の右中程の「屋根形状係数」のチェックボック スにチェックを入れて入力します。省略時はチェックなし、すなわち屋根勾配による自 動計算です。)
- ※3. 軸の挿入に関する操作は、メニュー[ヘルプ]→[トピックの検索]、「軸の編集」の「軸の挿入」
 を参照して下さい。また、複数の部材を同時に編集する操作については、メニュー[ヘルプ]
 →[トピックの検索]、「編集」の「複数の部材のプロパティ変更」を参照して下さい。